



16-W-LED-TREIBER MIT 24-V-KONSTANTSPANNUNG

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER INSTALLATION BITTE SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE FÜR DEN BENUTZER/WARTUNGSTECHNIKER
EINE KOPIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZZWECKE AUF.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR INSTALLATION


- Die Installation sollte gemäß der aktuellen Ausgabe der nationalen Verdrahtungsrichtlinien (National Wiring Regulations) vorgenommen werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.
- Zur Verwendung mit LED-Leiste und -Band mit 24-V-Konstantspannung von Aurora.
- WICHTIG.** Bei Konstantspannung **MUSS PARALLEL verdrahtet werden.**
- BITTE BEACHTEN SIE:** 24-V-Gleichstromausgang – die richtige Polarität muss beachtet werden.
- Halten Sie den LED-Treiber von direkten Wärmequellen wie Niederspannungsleuchten fern.
- Stellen Sie sicher, dass **ALLE** elektrischen Verbindungen festsitzen und keine losen Litzen aufweisen.

INSTALLATIONSANLEITUNG AU-LED1624CV

Trennen Sie das Gerät vor Installation oder Wartung von der Netzstromversorgung.

- Der LED-Treiber ist mit Schleifen-Primäranschlussklemmen ausgestattet.
- Die Netzstromversorgung sollte wie folgt mit den Primär-Eingangsklemmen verbunden werden:

- Schwarz/Blau – Null
 - Rot/Braun – Phase
 - Grün & Gelb – Erde
- Eingangsklemmen.
Duale stromführende
& Nullleiterklemmen
ermöglichen eine
Rein-Raus-Verdrahtung
zwischen den LED-
Treibern.



- Es gibt drei Ausgangsklemmen. Maximal 16 W können mit einem Ausgang verbunden werden. Die 16-W-Leistung kann beliebig auf die drei Ausgangsklemmen verteilt werden.
- Verbinden Sie den Treiber mit Leiste oder Band, beachten Sie dabei die richtige Polarität. Bitte beachten Sie auch die mit Leiste oder Band gelieferten Anleitungen.
- Schalten Sie die Netzstromversorgung an.

INSTALLATIONSANLEITUNG AU-LED1624IP

Trennen Sie das Gerät vor Installation oder Wartung von der Netzstromversorgung.

- AU-LED1624IP ist IP68-zertifiziert und daher gegen folgende Faktoren geschützt:
 - Erste Ziffer: Vollständiger Berührungsschutz/staubdicht
 - Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen in Wasser bei festgelegtem Druck – 2 m Maximaltiefe
- AU-LED1624IP ist zur Verwendung im Freien geeignet, z. B. für Beleuchtung von Teichen/Poolen oder an anderen Stellen, an denen ein Untertauchen in Wasser erforderlich ist.
- Die Verbindung des Primär-Eingangskabels mit der Netzstromversorgung sollte wie folgt mit Hilfe eines passenden IP68-zertifizierten Steckverbinders oder einer so zertifizierten Abzweigdose durchgeführt werden:
Rot/Braun – Phase Schwarz/Blau – Null
- Verbinden Sie den Ausgang mit Leiste oder Band. Bitte beachten Sie auch die mit Leiste oder Band gelieferten Anleitungen. Hinweis: Die richtige Polarität muss beachtet werden:
BRAUN Pluspol BLAU Minuspol
- Die + und – Ausgänge des LED-Treibers sind auf dem Gehäuse markiert.
- Schalten Sie die Netzstromversorgung an.

Umweltschutz (W.E.E.E.) – Auroras WEEE-Registrierungsnummer WEE/BG0130YX (nur BG)

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Richtlinie) schreibt vor, dass keines unserer Produkte, das diese Kennzeichnung (links) trägt, mit anderen Haushalts- oder kommerziellen Abfällen zusammen entsorgt werden darf. Aurora erhebt keine WEEE-Entsorgungsgebühren von ihren Kunden für von der WEEE-Richtlinie betroffene Produkte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit von Personen durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte all solche Produkte von anderen Abfallarten und lassen Sie es vor Ort fachgerecht recyceln. Fragen Sie bei den örtlichen Behörden, Recyclingstandorten oder Einzelhändlern hinsichtlich einer Recycling-Beratung nach. Wenn ein Anbieter bei dem Kauf eines Aurora-Produkts eine WEEE-Entsorgungsgebühr erhoben hat, so sollten Sie diesen fragen, wie das Produkt für eine fachgerechte Entsorgung zurückgenommen wird.

GARANTIE

Besuchen Sie www.auroralighting.com für weitere Informationen zu Garantie- und Bedingungen an unsere erweiterte Garantie. Die Garantie ist ungültig bei Missbrauch, Manipulation und Beseitigung der Q.C. Datums Bezeichnung, in einem unsachgemäßen Arbeitsumfeld oder fehlerhafter Installation nach national gültigen Installationsvorschriften. Sollte dieses Produkt während der gültigen Garantiezeit ausfallen wird es kostenfrei ersetzt, dies unterliegt einer korrekten Installation und Rückgabe des fehlerhaften Produktes gemäß unseren AGBs. Aurora übernimmt keine durch den Austausch entstehenden Installationskosten. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den im Kaufhand gültigen gesetzlichen Garantievorschriften. Aurora behält sich vor Spezifikationen ohne Ankündigung zu verändern.



DRIVER LED 24V A TENSIONE COSTANTE 16W

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO
LASCARNE UNA COPIA DI CONSULTAZIONE PER L'UTENTE / IL TECNICO MANUTENTORE

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE


- Si consiglia di installare il prodotto in conformità con l'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio (National Wiring Regulations). In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.
- Da utilizzare con striscia e barra flex LED 24V a tensione costante Aurora
- IMPORTANTE.** Le lampade a tensione costante DEVONO essere collegate in PARALLELO.
- N.B. Uscita CC 24V: va osservata la polarità corretta
- Tenere il driver LED lontano da fonti dirette di calore come lampade a bassa tensione.
- Assicurarsi che TUTTI i collegamenti elettrici siano fissi senza fili volanti.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE AU-LED1624CV

Prima dell'installazione o della manutenzione, isolare l'alimentazione di rete.

- Il driver LED presenta morsetti primari con collegamento loop-in loop-out.
- Si consiglia di collegare l'alimentazione di rete ai Morsetti primari di ingresso come segue:

- Nero/blu: neutro
 - Rosso/marrone: fase
 - Verde & giallo: massa
- Morsetti di ingresso.
I morsetti doppia fase & neutro consentono di effettuare un collegamento loop-in loop-out tra driver LED



- Ci sono tre morsetti di uscita. A un'uscita possono essere collegati al massimo 16W. L'uscita 16W può anche essere condivisa indifferentemente tra i tre morsetti di uscita.
- Collegare il driver a striscia o barra flex, assicurarsi che la polarità sia corretta. Consultare anche le istruzioni in dotazione con striscia o barra flex.
- Inserire l'alimentazione.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE AU-LED1624IP

Prima dell'installazione o della manutenzione, isolare l'alimentazione di rete.

- AU-LED1624IP ha grado di protezione IP68 che garantisce protezione da:
 - Prima cifra: Protezione completa da contatto/ a prova di polvere
 - Protezione da immersione illimitata in acqua a pressione specifica: profondità massima 2m
- AU-LED1624IP è prodotto idoneo a utilizzo in esterni per es. per illuminazione laghetti/piscine o ovunque serva un prodotto da immersione in acqua
- Si consiglia di collegare l'alimentazione di rete al cavo di ingresso primario mediante idoneo cavo/scatola di giunzione IP68 come segue: [2]-[3]rosso/marrone: fase[4][5]-[6] nero/blu: neutro
- Collegare l'uscita a striscia o barra flex. Consultare anche le istruzioni in dotazione con striscia o barra flex. N.B.: la polarità deve essere corretta: [1]-[2] MARRONE +VE [3][4]-[5] BLU -VE
- Anche le uscite + e - del driver LED sono segnate sull'alloggiamento.
- Inserire l'alimentazione

Protezione ambientale (RAEE) – Reg. RAEE n. WEE/BG0130YX Aurora (Solo UK)

La Direttiva concernente i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che tutti i nostri prodotti che presentano questo simbolo (a sinistra) non debbano essere smaltiti assieme ad altri rifiuti domestici o commerciali. Aurora non addebita alcun onere di smaltimento RAEE ai propri clienti per prodotti RAEE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, separate tali prodotti da altri tipi di rifiuti e riciclateli responsabilmente presso i centri di smaltimento locali. Consultate Agenzia competente, centro di smaltimento o rivenditore locali su come smaltire il prodotto. Se, all'acquisto di un prodotto Aurora, il fornitore ha imposto una sovrattassa per lo smaltimento RAEE, si consiglia di contattarlo per informazioni sulla restituzione del prodotto per il corretto smaltimento.

GARANTIE

Vedere www.auroralighting.com per ulteriori informazioni sulla garanzia e la garanzia estesa. La garanzia non è valida in caso di uso improprio, installazione scorretta, manomissione, rimozione dell'etichetta della data del Q.C. (controllo qualità), installazione in ambiente di lavoro inadeguato o installazione in violazione dell'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio. In caso di guasto durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto verrà sostituito a titolo gratuito, previa verifica della corretta installazione e restituzione dell'unità difettosa. Aurora non accetta alcuna responsabilità per eventuali costi di installazione associati alla sostituzione del prodotto. La presente garanzia rappresenta un supplemento ai diritti legali applicabili nel paese di acquisto. Aurora si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.



24V CONSTANTE VOLTAGE 16W LED-DRIVER

LEES VOORAFGAAND AAN INSTALLATIE DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR
LAAT EEN EXEMPLAAR ACHTER VOOR DE GEBRUIKER/ONDERHOUDSTECHNICUS OM OP EEN LATER TIJDSTIP
TE RAADPLEGEN

BELANGRIJKE INSTALLATIE-INFORMATIE


- De installatie dient plaats te vinden in overeenstemming met de meest recente editie van de nationale bedragsvoorschriften. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien.
- Voor gebruik met Aurora 24V constante voltage LED-strip en Flex
- BELANGRIJK. Constant voltage [1]MOET PARALLEL worden bedraad.
- LET OP: 24V DC Uitvoer – correcte polariteit moet in acht worden genomen.
- Houd de LED-driver uit de buurt van directe warmtebronnen zoals laagspanningslampen.
- Zorg ervoor dat ALLE elektrische verbindingen stevig vast zitten zonder losse draden.

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE AU-LED1624CV

Isoleer voorafgaand aan installatie of onderhoud de netvoeding.

- De LED-driver heeft primaire klemmen voor bedrading die in lussen in- en uitgevoerd wordt.
- De netvoeding dient als volgt aan de primaire invoerklemmen te worden verbonden:

- Zwart/Blauw – Nul
 - Rood/Bruin – Fase
 - Groen & Geel – Aarde
- Invoerklemmen Dubbele Fase- en
Nullemmen maken geluste bedrading
tussen LED-drivers mogelijk.



- Er zijn drie uitvoerklemmen. Er kan maximaal 16W met één uitvoer worden verbonden. De 16W uitvoer kan ook op elke wijze over de drie uitvoerklemmen worden verdeeld.
- Verbind de driver met de strip of flex, en zorg ervoor dat de polariteit correct is. Raadpleeg bovendien de instructies die bij de strip of flex zijn geleverd.
- Schakel de voeding aan.

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE AU-LED1624IP

Isoleer voorafgaand aan installatie of onderhoud de netvoeding.

- De AU-LED1624IP heeft een IP68 kwalificatie en is derhalve beschermd tegen het volgende:
Eerste cijfer: Volledig beschermd tegen contact/stofdicht
Bescherming tegen onbeperkt onderdompelen in water onder specifieke druk - 2 meter maximale diepte.
- The AU-LED1624IP is geschikt voor gebruik buiten, bijv. vijver-/zwembadverlichting of overal waarbij onderwatertoepassingen gewenst zijn.
- De netvoeding dient als volgt verbonden te worden met de primaire invoerkabel met gebruik van een geschikte connector/aansluitdoos met IP68 kwalificatie: [2]-[3]Rood/bruin - Fase [4][5]-[6] Zwart/blauw - Nul
- Verbind de uitvoer met de strip of flex. Raadpleeg bovendien de instructies die bij de strip of flex zijn geleverd.
NB: de polariteit moet correct zijn: [1]-[2] BRUIN + [3][4]-[5] BLAUW -
De + en - uitvoer van de LED-driver staan ook op de behuizing aangegeven.
- Schakel de voeding aan.

Milieubescherming (W.E.E.E.) - Aurora WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX (alleen in het VK) alleen van toepassing in de UK

De richtlijn voor afvalproducten van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) schrijft voor dat onze producten die van deze markering (links) zijn voorzien niet met ander huishoudelijk of commercieel afval mogen worden weggegooid. Aurora brengt klanten geen WEEE-afvalkosten in rekening voor WEEE-gelateerde producten waarvoor dit van toepassing is. Ter voorkoming van mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door onbeheerde afvalverwijdering, verzoeken wij u deze producten van andere afvaltypen te scheiden en ze op verantwoordelijke wijze bij uw plaatselijke milieustraat te recycleren. Raadpleeg uw plaatselijke gemeente, milieustraat of detailhandel voor recycle-advies. Als uw leverancier u bij de aankoop van een Aurora-product WEEE-afvalkosten in rekening heeft gebracht, dient u contact met uw leverancier op te nemen over advies betreffende het terugnemen van het product voor correcte afvalverwerking.

GARANTIE

Kijk op www.auroralighting.com voor de volledige details van de garantieregeling en verlengde garantiecondities. De garantie is ongeldig in het geval van onjuist gebruik, onjuiste installatie, sabotage, verwijdering van het kwaliteitscontrolelabel, installatie in een ongeschikte werkomgeving of installatie die niet in overeenstemming is met de huidige editie van de nationale bedragsvoorschriften. Indien dit product tijdens de garantieperiode defecten vertoont, wordt het gratis vervangen, behoudens juiste installatie, en na retournering van het defecte product. Aurora aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor installatiekosten die verbonden zijn aan de vervanging van dit product. Deze garantie wordt verstrekt naast de wettelijke rechten van het land van aankoop. Aurora behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.



DISPOSITIVO CONTROLADOR DE LED DE VOLTAJE CONSTANTE 16W 24V

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN
DEJE UNA COPIA DISPONIBLE PARA FUTURA REFERENCIA DEL USUARIO/INGENIERO DE MANTENIMIENTO


INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN

- La instalación se debe realizar de acuerdo con la última edición de las normas nacionales para cableado. En caso de duda, consulte a un electricista cualificado.
- Para usar con tira y flexible LED Aurora de voltaje constante 24V
- IMPORTANTE.** El voltaje constante se **DEBE** cablear en **PARALELO**.
- POR FAVOR, TENGA EN CUENTA:** Salida de 24VCC: La polaridad debe ser correcta.
- Mantenga el controlador de LED alejado de fuentes directas de calor como lámparas de bajo voltaje
- Asegúrese de que **TODAS** las conexiones eléctricas estén bien ajustadas, sin hilos sueltos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN AU-LED1624CV

Aíste de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento.

- El controlador de LED incluye terminales de cableado primario de entrada y salida de bucle.
- La alimentación de la red eléctrica se debe conectar a los terminales de entrada primarios de la siguiente manera:
 - Negro/azul: neutro
 - Rojo/marrón: con corriente
 - Verde y amarillo: tierra
- Hay tres terminales de salida. Se puede conectar un máximo de 16W a una salida. La salida de 16W también se puede compartir de cualquier manera entre los tres terminales de salida.
- Conecte el controlador a la tira o led flexible. Asegúrese de que la polaridad sea correcta. Consulte también las instrucciones suministradas con la tira o flexible.
- Encienda la alimentación.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN AU-LED1624IP

Aíste de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento.

- El AU-LED1624IP tiene clasificación IP68 y por lo tanto está protegido contra lo siguiente:
 - Primer dígito: Protección completa contra contacto/hermético al polvo
 - Protección contra la inmersión indefinida en agua bajo presión específica, profundidad máxima 2 m.
- El AU-LED1624IP es adecuado para uso en exteriores, por ejemplo en lagos y piscinas o donde se necesite inmersión en agua.
- La alimentación de la red eléctrica se debe conectar al cable de entrada primario con un conector/caja de conexiones adecuado con clasificación IP68 de la siguiente manera:
 - Rojo/marrón: con corriente
 - Negro/azul: neutro
- Conecte la salida a la tira o flexible. Consulte también las instrucciones suministradas con la tira o flexible. Nota: la polaridad debe ser correcta.
- MARRÓN +VE AZUL -VE
- Las salidas del controlador de LED + y - también están marcadas en la carcasa.
- Encienda la alimentación.

Protección medioambiental (W.E.E.E.) – Normativa WEEE de Aurora nº WEE/BG0130YX (Solo Reino Unido)

La normativa en materia de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) exige que cualquiera de nuestros productos que muestre esta marca (izquierda) no pueda ser eliminado junto con otros residuos comerciales o domésticos. Aurora no impone a sus clientes ningún tipo de recargo por eliminación WEEE de productos sujetos a dicha normativa. A fin de evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación de residuos, por favor, separe estos productos de otros productos de desecho y recicle de manera responsable en sus instalaciones locales. Consulte con las autoridades locales, centros de reciclaje o minoristas si precisa de asesoramiento en materia de reciclado. Si, cuando adquirió algún producto Aurora, su proveedor le cobró un recargo por eliminación WEEE, debe ponerse en contacto con su proveedor para que le informe sobre cómo se encargará de la retirada del producto para su correcta eliminación.

GARANTÍA

Ver la web www.auroralighting.com para obtener detalles de garantías y Condiciones y Términos de Extensión de Garantía. La garantía quedará invalidada en caso de uso, instalación o manipulación inadecuados, retirada de la etiqueta de fecha Q.C., instalación en un entorno de trabajo inadecuado o instalación no acorde con la Normativa Nacional de Cableado. En caso de que se produzca un fallo durante el período de garantía, será sustituido por otro de modo gratuito siempre que la instalación haya sido correcta y sujeto a la devolución de la unidad defectuosa. Aurora no acepta responsabilidad alguna por cualesquiera costos de instalación asociados con la sustitución de este producto. Esta garantía se suma a los derechos legales del país donde adquiriera el producto. Aurora se reserva el derecho a alterar las especificaciones sin notificación previa.



24V 16W LED-DRIVER FÖR KONSTANT SPÄNNING

LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE INSTALLATION
LÄMNA EN KOPIA TILL ANVÄNDAREN/UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR FRAMTIDA REFERENS


VIKTIG INSTALLATIONSINFORMATION

- Installationen måste utföras av behörig elinstallatör och i enlighet med gällande installationsföreskrifter.
- Använd tillsammans med Aurora 24V LED-strip och flex
- VIKTIGT.** Konstant spänning **MÅSTE** kopplas **PARALLELT**
- VIKTIGT** 24V DC utgång – observera korrekt polaritet
- Håll LED - drivern borta från direkta värmekällor
- Se till att **ALLA** elektriska anslutningar sitter fast ordentligt och inte har några lösa kopplingar (även fabriksgjorda anslutningar)

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER AU-LED1624CV

Stäng alltid av nätströmmen vid reparationer, montering eller lampbyte.

- LED - driverns primära kabelterminaler har vidarekopplingsfunktion.
- Nätspänningen ska vara ansluten till de primära ingångsterminalerna enligt följande:
 - Svart/blå - nollledare
 - Röd/brun - fas
 - Grön & gul - Jord (Jordanslutning) Det finns en jordklämma för terminering av skyddsjordledaren
- Det finns tre utgångsterminaler. Det kan anslutas maximalt 16W till varje utgång. 16W utgången kan även delas mellan tre utgångsterminaler.
- Anslut drivern till LED-stripen/flexen, försäkra dig om att polariteten är korrekt. Vänligen se även instruktionerna som kommer med Slå på nätspänningen.



INSTALLATIONSINSTRUKTIONER AU-LED1624IP

Stäng alltid av nätströmmen vid reparationer, montering eller lampbyte

AU-LED1624IP är IP68 klassifi cerad och är därför skyddad mot följande:

- Komplett skydd mot beröring och dammtät - Trycktestad mot inträngning av damm.
 - Skydd mot nedsänkning i vatten under specifikt tryck - 2m maximalt djup
- AU-LED 1624IP passar för utomhus bruk som t ex belysning på broar/ i bassänger eller överallt, där det krävs nedsänkning i vatten, ned till ett djup på 2m.
 - Nätspänningen skall kopplas till den primära ingångskabeln med en lämplig IP68 klassificerad kontakt/ kopplingsdosa enligt följande:
 - Svart/ blå - nollledare
 - Röd/brun - fas
 - Anslut utgången till LED-stripen/flexen. Vänligen se även instruktionerna som kommer med LED-stripen/flexen. Observera: polariteten måste vara korrekt.
 - BRUN +VE BLÅ -VE
 - LED - driverns utgångar + och - är också markerade på höljet.
 - Slå på nätspänningen.

Miljöskydd (W.E.E.E.) – Aurora's WEEE Reg. Nr. WEE/BG0130YX (Enbart Storbritannien)



Enligt bestämmelserna om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) får ingen av våra produkter med märkningen till vänster slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall eller handelsavfall. Aurora tar inte ut några avgifter för bortskaftande av WEEE från sina kunder för berörda elektriska produkter. Avfall som slängs okontrollerat kan vara skadligt för miljön och människors hälsa. Vi ber dig därför att skilja alla WEEE-produkter (elavfall) från andra typer av avfall och se till att de återvinns på ett ansvarsfullt sätt vid din lokala återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller återvinningscentralen där du bor eller din lokala återförsäljare för information om återvinning. Om försäljaren tog ut en avgift för bortskaftande av WEEE när du köpte Aurora-produkten bör du kontakta försäljaren om att lämna tillbaka produkten där så att den kan bortskaftas på ett korrekt sätt.

GARANTI

Se www.auroralighting.com för fullständig information om garantier samt utökade garantier och villkor. Garantin är ogiltig vid felaktig användning, manipulering, borttagning av Q.C. datumetiketten, installation i felaktig miljö eller om installationen inte är enligt gällande installationsföreskrifter. Skulle produkten gå sönder under garantiperioden blir den ersatt utan kostnad, förutsatt korrekt installation och att den felaktiga produkten returneras. Aurora tar inget ansvar för några installationskostnader i samband med byte av denna produkt. Denna garanti är ett tillägg till de lagstadgade rättigheterna i ditt köpsland. Aurora förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.



محرك LED بفولطية ثابتة 24 فولت، 16 وات
يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل التركيب
مع ترك نسخة للمستعمل / مهندس الصيانة للرجوع إليها في المستقبل

معلومات هامة للتركيب

- يجب أن تتم التركيبات وفقاً لأحدث طبعة من اللوائح الوطنية لتوصيلات الأسلاك. وإذا كنت في شك استشر كهربائي مؤهل.
- لاستعماله مع شريحة وسلك من LED Strip and Flex ذات الفولطية الثابتة 24 فولت من Aurora
- ملاحظة هامة.

يجب توصيل أسلاك الفولطية {1} الثابتة على التوازي

- يرجى الملاحظة:
- تبار مستمر ناتج 24 فولت - يجب مراعاة القطبية السلبية
- احتفظ بمحرك LED بعيداً عن مصادر الحرارة المباشرة مثل مصابيح الفولطية المنخفضة.
- تأكد من أن كافة التوصيلات الكهربائية محكمة بدون ضغفريات سائبة.

تعليمات التركيب AU-LED1624CV

اعزل من منبع التيار الكهربى قبل التركيب أو الصيانة.

- توجد بمحرك LED أطراف توصيل الأسلاك الداخلة والخارجة للملف الابتدائي.
- يجب توصيل منبع التيار الكهربى مع الأطراف الداخلة للملف الابتدائي كما يلي:
 - أسود/ أزرق - محابيد
 - أحمر/ بني - مكهرب
 - أحمر/ بني - مكهرب
- توجد ثلاثة أطراف توصيل خارجية.
 - يمكن توصيل حمل لا يزيد عن 16 وات عند مخرج واحد.
 - يمكن أيضاً مشاركة الطرف الخارج 16 وات بأية كيفية ثلاثة ثلثة أطراف توصيل خارجية.
- وضّل المحرك مع الشريحة أو السلك المرن وتأكد من سلامة القطبية.
- يرجى الرجوع أيضاً إلى التعليمات المزدودة مع الشريحة أو السلك المرن.
- وضّل منبع التيار الكهربى.

تعليمات التركيب AU-LED1624IP

اعزل من منبع التيار الكهربى قبل التركيب أو الصيانة

- المحرك AU-LED1624IP بدرجة حماية IP68 وبالتالي فهو محمي مما يلي:
 - الرقم الأول: حماية كاملة من التلامس/ منع دخول الأتربة.
- الحماية من الانغمار الغير محدود في الماء تحت ضغط معين - يعمق لا يزيد عن مترين
- المحرك AU-LED1624IP ملائم للاستعمال الخارجي فمثلاً في إنارة البركات/ حمامات السباحة أو أي مكان يتطلب غمر الوحدة في الماء.
- يجب توصيل منبع التيار الكهربى مع الكبل الداخل للملف الابتدائي باستعمال موصل كبل ملائم بدرجة حماية IP68 / صندوق وصل كما يلي:
 - أحمر/ بني - مكهرب أسود/ أزرق - محابيد
 - قم بتوصيل المخرج مع الشريحة أو السلك المرن.
- يرجى الاطلاع أيضاً على التعليمات المزدودة مع الشريحة أو السلك المرن.
- ملاحظة: يجب أن تكون القطبية سليمة: بني + موجب أزرق - سالب
- 5-مخارج محرك LED + و - موضحة أيضاً بعلامات على الغرنة.
- وضّل منبع التيار الكهربى

الرجاء تصفح www.auroralighting.com لمعرفة تفاصيل و شروط الكفالة و شروط تمديدھا. الكفالة تصح لآلفية في حالة الإستعمال الخاطيء، الحث، إزالة لاصقة تاريخ الفحص، التركيب في أجواء غير مناسبة أو التوصيل بغير المواصفات الحالية للمعمدة من الدولة. في حال فشل هذا المنتج من أداء المطلوب فسوف يستبدل بدون أي كلفة بشرط التركيب الصحيح و إعادة المنتج التالف. Aurora ليست مسؤولة عن تكاليف التركيب المتبرئة عن إستبدال المنتج. هذه الكفالة إضافة قانونية في بلد الشراء. تحتفظ Aurora بحق تغيير المواصفات بدون سابق تنبيه.

الضمان