



LED-SCHOTT DECKENLEUCHTE

LESEN SIE BITTE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG VOR DEM EINBAU DURCH ÜBERLASSEN SIE DEM BENUTZER / WARTUNGSTECHNIKER EINE KOPIE FÜR DIE KÜNFTIGE BEZUGNAHME

WICHTIGE INSTALLATIONSINFORMATIONEN

- Die Installation muss gemäß der neuesten Ausgabe der nationalen elektrischen Anschlussvorschriften durchgeführt werden, falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Alle Beleuchtungskörper werden heiß. Es unterliegt der Verantwortung des Installateurs, das Brandrisiko zu berücksichtigen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.
- Eingangsspannung - 240V 50Hz AC.
- IP65-Zertifizierung geeignet zum Schutz vor Wasserstrahlen mit niedrigen Druck.



Dieser Beleuchtungskörper darf nicht mit Isoliermaterial abgedeckt werden.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Vor dem Beginn der Installation oder Wartung, müssen Sie sicherstellen, dass der Netzstrom abgetrennt ist.

- Wählen Sie die gewünschte Position für den Beleuchtungskörper, und sorgen Sie für eine geeignete Stromversorgung an diesem Punkt, wobei Sie die möglichen Stromeingangspunkte des Beleuchtungskörper berücksichtigen müssen.
- Entfernen Sie Streukörper und Schraubabdeckung vom Körper.
- Lösen Sie die Schrauben zum Geräteträger, und nehmen Sie diesen ab.
- Befestigen Sie das Unterteil wie gewünscht an Wand oder Decke. Achten Sie beim Anbringen der Befestigungsschrauben auf Stützbalken, Wasserrohre und Stromkabel.
- Schließen Sie die Netzstromkabel an die Klemmenleiste wie folgt an.
 - Netzspannung (braun) – mit der mit L markierten Klemme
 - Nullleiter (blau) - mit der mit N markierten Klemme
- Erde – (grün/gelb) mit der mit  markierten Klemme. N.B. Diese Beleuchtungskörper müssen geerdet werden.
- Beachten Sie bitte: Für Notlichtversionen gibt es auch einen nicht geschalteten permanenten Netzstromanschluss an Klemme L1; an diesen Punkt sollte auch die Batterie angeschlossen werden.
- Befestigen Sie den Geräteträger wieder am Gehäuse, und ziehen Sie die Halteschrauben an.
- Bringen Sie Streukörper und Schraubabdeckung wieder an.
- Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Umweltschutz (W.E.E.E.) – Auroras WEEE-Registrierungsnummer WEE/BG0130YX (nur GB)



Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Richtlinie) schreibt vor, dass keines unserer Produkte, das diese Kennzeichnung (links) trägt, mit anderen Haushalts- oder kommerziellen Abfällen zusammen entsorgt werden darf. Aurora erhebt keine WEEE-Entsorgungsgebühren von ihren Kunden für von der WEEE-Richtlinie betroffene Produkte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit von Personen durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte all solche Produkte von anderen Abfallarten und lassen Sie es vor Ort fachgerecht recyceln. Fragen Sie bei den örtlichen Behörden, Recyclingstandorten oder Einzelhändlern hinsichtlich einer Recycling-Beratung nach. Wenn ein Anbieter bei dem Kauf eines Auroras-Produkts eine WEEE-Entsorgungsgebühr erhoben hat, so sollten Sie diesen fragen, wie das Produkt für eine fachgerechte Entsorgung zurückgenommen wird.

GARANTIE

Besuchen Sie www.auroralighting.com für weitere Informationen zu Garantie- und Bedingungen an unsere erweiterte Garantie. Die Garantie ist ungültig bei Missbrauch, Manipulation und Beseitigung der Q.C. Datums Bezeichnung, in einem unsachgemäßen Arbeitsumfeld oder fehlerhafter Installation nach national gültigen Installationsvorschriften. Sollte dieses Produkt während der gültigen Garantiezeit ausfallen wird es kostenfrei ersetzt, dies unterliegt einer korrekten Installation und Rückgabe des fehlerhaften Produktes gemäß unseren AGBs. Aurora übernimmt keine durch den Austausch entstehenden Installationskosten. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den im Kaufaufand gültigen gesetzlichen Garantievorschriften. Aurora behält sich vor Spezifikationen ohne Ankündigung zu verändern.



PLAFONIERA LED A SOFFITTO

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO
LASCiarNE UNA COPIA DI CONSULTAZIONE PER L'UTENTE / IL TECNICO MANUTENTORE

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- Si consiglia di installare il prodotto in conformità con l'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio (National Wiring Regulations). In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.
- Tutte le luci diventano incandescenti. È responsabilità dell'installatore considerare il rischio di incendio e prendere le adeguate precauzioni.
- Tensione di ingresso - 240V 50Hz CA.
- Grado di protezione IP65 adatto a resistere getti d'acqua a bassa pressione.



Questo apparecchio di illuminazione non è idoneo a essere coperto con materiale isolante.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Disinserire sempre l'alimentazione di rete prima di eseguire interventi di manutenzione, installazione o spostamento dell'apparecchio o cambiare la lampadina

- Selezionare la posizione desiderata per l'apparecchio e fornire adeguata alimentazione a tale punto, considerando i possibili punti di ingresso di alimentazione della lampada.
- Rimuovere diffusore e rifinitura dal corpo.
- Allentare le viti della piastra di cablaggio per rimuoverla
- Fissare la base alla parete o al soffitto come previsto. Fare attenzione a travetti, condutture idriche e cavi elettrici quando si applicano le viti di fissaggio.
- Collegare l'alimentazione di rete alle morsettiere in dotazione come segue:
 - Fase commutata (marrone) – al morsetto contrassegnato L
 - Neutro (blu) - al morsetto contrassegnato N
 - Massa – (verde/giallo) al morsetto contrassegnato  N.B. Queste luci devono essere collegate a terra.
- N.B.: Per le versioni di emergenza è anche presente una fase non commutata permanente collegata al morsetto contrassegnato L1; in questo caso anche la batteria deve essere collegata.
- Riposizionare la piastra di cablaggio nell'alloggiamento e serrare le viti di bloccaggio
- Riposizionare diffusore e rifinitura
- Inserire l'alimentazione.

Protezione ambientale (RAEE) – Reg. RAEE n. WEE/BG0130YX Aurora



La Direttiva concernente i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che tutti i nostri prodotti che presentano questo simbolo (a sinistra) non debbano essere smaltiti assieme ad altri rifiuti domestici o commerciali. Aurora non addebita alcun onere di smaltimento RAEE ai propri clienti per prodotti RAEE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, separate tali prodotti da altri tipi di rifiuti e riciclateli responsabilmente presso i centri di smaltimento locali. Consultate l'Agenzia competente, il centro di smaltimento o il rivenditore locali su come smaltire il prodotto. Se, all'acquisto di un prodotto Aurora, il fornitore ha imposto una sovrattassa per lo smaltimento RAEE, si consiglia di contattarlo per informazioni sulla restituzione del prodotto per il corretto smaltimento.

GARANZIA

Vedere www.auroralighting.com per ulteriori informazioni sulla garanzia e la garanzia estesa. La garanzia non è valida in caso di uso improprio, installazione scorretta, manomissione, rimozione dell'etichetta della data del Q.C. (controllo qualità), installazione in ambiente di lavoro inadeguato o installazione in violazione all'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio. In caso di guasto durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto verrà sostituito a titolo gratuito, previa verifica della corretta installazione e restituzione dell'unità difettosa. Aurora non accetta alcuna responsabilità per eventuali costi di installazione associati alla sostituzione del prodotto. La presente garanzia rappresenta un supplemento ai diritti legali applicabili nel paese di acquisto. Aurora si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.



LED-BULKHEAD PLAFONDVERLICHTING

LEES VOORAFGAAND AAN INSTALLATIE DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR
LAAT EEN EXEMPLAAR ACHTER VOOR DE GEBRUIKER/ONDERHOUDSTECHNICUS OM OP EEN LATER TIJDSTIP TE RAADPLEGEN

BELANGRIJKE INSTALLATIE-INFORMATIE

- De installatie dient plaats te vinden in overeenstemming met de meest recente editie van de nationale bedragsvoorschriften. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien.
- Alle armaturen worden heet. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om rekening te houden met brandrisico's en gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen.
- Ingangsspanning - 240V 50Hz AC.
- IP65-kwalificatie, geschikt om lage druk waterstralen te weerstaan.



Deze armatuur is niet geschikt om met isolatiemateriaal bedekt te worden.

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE

Isoleer altijd de netvoeding voorafgaand aan onderhoud, installatie of verplaatsing van de armatuur of als de lamp vervangen moet worden.

- Kies de gewenste positie voor de armatuur en breng geschikte voedingskabels naar dit punt, rekening houdend met de mogelijke voedingsingangen in de armatuur.
- Verwijder de diffusor en omranding van het hoofdedeelte
- Draai de schroeven naar de verlichtingsplaat los en verwijder de verlichtingsplaat
- Bevestig de basis aan de muur of het plafond. Pas op voor steunbalken, waterleidingen en elektrische kabels bij het aanbrengen van de bevestigingsschroeven.
- Verbind de netvoedingskabels als volgt met het klemmenblok:
 - Geschakeld fase (bruin) - naar klem L.
 - Nul (blauw) - naar klem N
 - AARDE - (groen/geel) naar klem  Let op: Deze armaturen moeten worden geaard.
- Let op: voor noodarmaturen is er ook een permanent ongeschakelde fase die verbonden wordt aan klem L1. Op dit punt moet ook de batterij aangesloten worden.
- Plaats de verlichtingsplaat terug op de behuizing en draai de schroeven vast.
- Plaats de diffusor en omranding terug.
- Schakel de voeding aan.

Milieubescherming (W.E.E.E.) - Aurora WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX (alleen in het VK) alleen van toepassing in de UK



De richtlijn voor afvalproducten van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) schrijft voor dat onze producten die van deze markering (links) zijn voorzien niet met ander huishoudelijk of commercieel afval mogen worden weggeworpen. Aurora brengt klanten geen WEEE-afvalkosten in rekening voor WEEE-gerelateerde producten waarop dit van toepassing is. Ter voorkoming van mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door onbeheerde afvalverwijdering, verzoeken wij u deze producten van andere afvaltypes te scheiden en ze op verantwoorde wijze bij uw plaatselijke milieustraat te recycelen. Raadpleeg uw plaatselijke gemeente, milieustraat of detailhandel voor recycle-advies. Als uw leverancier u bij de aankoop van een Aurora-product WEEE-afvalkosten in rekening heeft gebracht, dient u contact met uw leverancier op te nemen over advies betreffende het terugnemen van het product voor correcte afvalverwerking.

GARANZIA

Kijk op www.auroralighting.com voor de volledige details van de garantieregeling en verlengde garantiecondities. De garantie is ongeldig in het geval van onjuist gebruik, onjuiste installatie, sabotage, verwijdering van het kwaliteitscontrolelabel, installatie in een ongeschikte werkomgeving of installatie die niet in overeenstemming is met de huidige editie van de nationale bedragsvoorschriften. Indien dit product tijdens de garantieperiode defecten vertoont, wordt het gratis vervangen, behoudens juiste installatie, en na retournering van het defecte product. Aurora aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor installatiekosten die verbonden zijn aan de vervanging van dit product. Deze garantie wordt verstrekt naast de wettelijke rechten van het land van aankoop. Aurora behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.



PLAFÓN LED DE TECHO

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN
GUARDE UNA COPIA PARA FUTURA REFERENCIA DEL USUARIO / TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

IMPORTANTE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN

- Debe realizar la instalación de acuerdo con la última edición de la Normativa Nacional de Cableado. En caso de duda, consulte con un electricista cualificado.
- Todas las luminarias se calientan durante el funcionamiento. Es responsabilidad del instalador valorar el riesgo de incendio y tomar las precauciones apropiadas.
- Voltaje de entrada 240 V 50 Hz CA.
- Clasificación IP65 adecuado para resistir chorros de agua de baja presión.



Esta luminaria no es adecuada para ser cubierta con material aislante.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de iniciar las labores de instalación o mantenimiento asegúrese de desconectar el suministro eléctrico.

- Seleccione la posición deseada para la luminaria y proporcione un suministro de corriente a este punto, teniendo en cuenta los posibles puntos de entrada de corriente de la luminaria.
- Quite el difusor y el embellecedor de la carcasa.
- Afije los tornillos de la bandeja portaequipos y quite la bandeja portaequipos
- Fije la base a la pared o al techo según precise. Cuidado con las vigas, las tuberías de agua y el cableado eléctrico al colocar los tornillos de fijación.
- Conecte los cables de suministro de corriente a los bloques de terminal del siguiente modo:
 - Fase – (marrón) a la terminal marcada como L.
 - Neutro – (azul) a la terminal marcada como N
 - Tierra – (verde/amarillo) a la terminal marcada como  N.B. Estas luminarias deben tener toma a tierra.
- Nota:** Para versiones de emergencia también habrá una fase permanente no encendida que se conecta a la terminal marcada como L1. En este punto también debería conectarse la batería.
- Vuelva a colocar la bandeja portaequipos en la carcasa y apriete los tornillos de sujeción
- Vuelva a colocar el difusor y el embellecedor
- Encienda el suministro eléctrico.

Protección medioambiental (W.E.E.E.) – Normativa WEEE de Aurora nº WEE/BG0130YX (Solo Reino Unido)



La normativa en materia de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) exige que cualquiera de nuestros productos que muestre esta marca (izquierda) no pueda ser eliminado junto con otros residuos comerciales o domésticos. A fin de evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación de residuos, por favor, separe estos productos de otros productos de desecho y reciclelo de manera responsable en sus instalaciones locales. Consulte con las autoridades locales, centros de reciclaje o minoristas si precisa de asesoramiento en materia de reciclado.

GARANTÍA

Ver la web www.auroralighting.com para obtener detalles de garantías y Condiciones y Términos de Extensión de Garantía. La garantía quedará invalidada en caso de uso, instalación o manipulación inadecuados, retirada de la etiqueta de fecha Q.C., instalación en un entorno de trabajo inadecuado o instalación no acorde con la Normativa Nacional de Cableado. En caso de que se produzca un fallo durante el periodo de garantía, será sustituido por otro de modo gratuito siempre que la instalación haya sido correcta y sujeto a la devolución de la unidad defectuosa. Aurora no acepta responsabilidad alguna por cualesquiera costos de instalación asociados con la sustitución de este producto. Esta garantía se suma a los derechos legales del país donde adquiriera el producto. Aurora se reserva el derecho a alterar las especificaciones sin notificación previa.



LED TAKARMATUR

LÄS ANVISNINGARNA NOGRANT FÖRE INSTALLATIONEN OCH SPARA DEM SOM FRAMTIDA
REFERENSMATERIAL FÖR ANVÄNDARE/INSTALLATÖR

VIKTIG INSTALLATIONSINFORMATION

- Installationen måste utföras av behörig elinstallatör och i enlighet med gällande installationsföreskrifter
- Alla belysningsarmaturer blir varma. Det är installatörens skyldighet att tänka på brandrisken och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.
- Inspänning: 240 V AC, 50 Hz.
- IP65-klassad – skyddad mot vattenbegjutning med lågt tryck.



Denna armatur ska inte täckas med isoleringsmaterial

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Slå alltid av huvudströmbrytaren före underhåll, montering, lampbyte eller modifiering av armaturen.

- Bestäm var belysningsarmaturen ska placeras, och välj en lämplig spänningskälla för armaturen.
- Ta bort kupan från lamphuset.
- Lossa skruvarna till anslutningsdelen och ta bort denna.
- Montera bottenplattan på det tänkta underlaget (till exempel vägg eller tak). Se upp för regler, vattenledningar och elkablar vid montering av fästskruvarna.
- Anslut nätkabeln till armaturens kopplingsplint på följande sätt:
 - Fas (brun) – till anslutning L.
 - Nolledare (blå) – till anslutning N.
 - Jordledare (grön/gul) – till anslutning märkt  Obs! Denna armatur måste anslutas till jord.
- Obs! För modellen för nödsituationer är även en permanent spänningssatt fasledare ansluten till kopplingsplint L1. I detta fall ska även batteriet vara anslutet.**
- Montera anslutningsdelen i lamphuset och dra åt fästskruvarna.
- Montera kupan.
- Slå på nätspänningen.

Miljöskydd (W.E.E.E.) – Aurora's WEEE reg.nr WEE/BG0130YX (endast Storbritannien)



Enligt föreskrifter gällande elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) får produkter med denna märkning (på vänster sida) inte kastas med hushållsavfallet eller med annat kommersiellt avfall. Aurora kräver inga avgifter från sina kunder för avfallshantering av WEEE-relaterade produkter. För att förhindra möjliga skador på miljön och människor genom okontrollerad avfallshantering, sortera dessa produkter åtskilt från annat avfall och återvinn dem på ett ansvarfullt sätt på din lokala återvinningsstation. Prata med dina lokala myndigheter, återvinningsstationen eller återförsäljaren för att få instruktioner för återvinning. Om du har köpt en Aurora-produkt och fick betala en avgift för avfallshantering enligt WEEE till din leverantör, kontakta leverantören för instruktioner om hur han tar tillbaka produkter för korrekt avfallshantering. I Sverige är Aurora Lighting AB medlem av El-Kretsen.

GARANTI

Se www.auroralighting.com för fullständig information om garantier samt utökade garantier och villkor. Garantin är ogiltig vid felaktig användning, manipulering, borttagning av Q.C. datumsetiketten, installation i felaktig miljö eller om installationen inte är enligt gällande installationsföreskrifter. Skulle produkten gå sönder under garantiperioden blir den ersatt utan kostnad, förutsatt korrekt installation och att den felaktiga produkten returneras. Aurora tar inget ansvar för några installationskostnader i samband med utbyte av denna produkt. Denna garanti är ett tillägg till de lagstadgade rättigheterna i ditt inköpsland. Aurora förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.



بحاجز السقف الإنشائي LED مصباح إنارة

يُرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل التركيب مع ترك نسخة للمستعمل / مهندس الصيانة للرجوع إليها في المستقبل

معلومات هامة للتركيب

- يجب أن يتم التركيب وفقاً لأحدث نسخة من اللوائح الوطنية لتوصيلات الأسلاك. وإذا كنت في شك استشر كهربائي مهمل.
- تصبح كافة مصابيح الإنارة ساخنة أثناء العمل. وتحتجب جهة التركيب المسؤولية عن دراسة مخاطر نشوب الحريق واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
- الفولطية الداخلة – تيار متردد 240 فولت، 50 هيرتز
- بدرجة حماية IP65 وهي ملائمة لمقاومة رشاشات المياه ذات الضغط المنخفض.



تركيبية الإنارة هذه غير ملائمة لتغطيتها بمادة عازلة

تعليمات التركيب

أفضل دائماً منع التيار الكهربى قبل الصيانة أو التركيب أو تغيير وضع تركيبية الإنارة أو تغيير المصباح.

- اختر الوضع المطلوب لمصباح الإنارة وقم بتزويد مصدر ملائم للتيار الكهربى إلى هذه النقطة مع الأخذ في الحسبان نقط مداخل الطاقة الكهربائية للملائمة تركيبية الإنارة.
- قم بإزالة ناشرة الضوء والمحلية الزخرفية من المحكل.
- أرخي المسامير للملوية على صينية الآلية وقم بإزالة صينية الآلية.
- قم بتثبيت القاعدة على الجدار أو السقف الداخلي بحسب المطلوب. احتس من العوارض وأتاييب المياه وكابلات الكهرباء عند وضع مسامير التثبيت للملوية.
- قم بتوصيل كابلات الإمداد من مصدر التيار إلى البلوكات الطرفية المزودة على النحو التالي:
 - مكهرب بمفتاح (نبي) – إلى الطرف المين بعلامة L
 - محابد (أزرق) – إلى الطرف الموضع بعلامة N
 - أرضي – (أخضر/ أصفر) إلى الطرف الموضع بعلامة  ملاحظة: يجب توصيل تركيبات الإنارة هذه بالأرضي
- يُرجى الملاحظة: للأبواع في حالات الطوارئ يوجد أيضاً طرف دائم مكهرب غير مزود بمفتاح حيث يتم توصيله مع الطرف الموضع بالأحرف L1 وعند هذه النقطة يجب أيضاً توصيل البطارية.
- أعد تركيب صينية الآلية على التغليف وأحكم ربط مسامير التثبيت المحاسة.
- أعد تركيب ناشرة الضوء والمحلية الزخرفية.
- شغل التيار الكهربى.

الحماية البيئية (لوائح فضلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية (W.E.E.E.) . رقم التسجيل وفقاً للوائح WEEE لشركة Aurora هو WEE/BG0130YX(المملكة المتحدة فقط)

تتطلب لوائح فضلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية (WEEE) أن أي من منتجاتنا التي تظهر عليها هذه العلامة (الموضحة جهة اليسار) يجب عدم التخلص منها مع الفضلات المنزلية أو التجارية الأخرى. ولا تحصل شركة Aurora أي مصاريف للتخلص من المنتج وفقاً للوائح WEEE لعملائها نظير المنتجات المتأثرة فيما يختص بلوائح WEEE. ولمنع الضرر المحتمل للبيئة أو لصحة الإنسان عند التخلص من الفضلات بدون سيطرة، يُرجى فصل أي منتج من هذه المنتجات عن أي أنواع فضلات أخرى وإعادة تدويرها بأسلوب يتسم بالمسؤولية بمراقفكم المحلية. راجع مع السلطة المحلية، أو مركز التدوير أو تاجر التجزئة للحصول على المشورة بخصوص التدوير. وعند شرائك أحد منتجات Aurora ، فسوف يقوم المتعهد بتحميل رسم التخلص من المنتج وفقاً للوائح WEEE ويجب عليك أن تتصل بالمتعهد للحصول على المشورة عن قيامه بأخذ المنتج للتخلص منه بكيفية سليمة.

الضمان

الرجاء تصفح www.auroralighting.com لمعرفة تفاصيل و شروط الكفالة و شروط تمديدھا. الكفالة تصيح لاغية في حالة الإستعمال الخاطئ، العبث، إزالة لصاقة تاريخ الفحص، التركيب في أجواء غير مناسبة أو التوصيل بغير المواصفات الحالية المعتمدة من الدولة. في حال فشل هذا المنتج من أداء المطلوب فسوف يستبدل بدون أي كلفة بشرط التركيب الصحيح و إعادة المنتج التالف. Aurora ليست مسؤولة عن تكاليف التركيب المترتبة على إستبدال المنتج. هذه الكفالة إضافة قانونية في بلد الشراء. تحتفظ Aurora بحق تغيير المواصفات بدون سابق تنبيه.